Схема и детали сборки торцово-усовочной пилы модели «Корвет 6М»

Схема сборки «Корвет 6М»



Детали сборки «Корвет 6М»

№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
1	157912	Основание	50	157961	Кронштейн
2	157913	Опора	51	157962	Стопор
3	157914	Винт	52	157963	Пружина
4	157915	Заклепка	53	157964	Ручка
5	157916	Шкала	54	157965	Штифт
6	157917	Болт	55	157966	Упор
7	157918	Винт	56	157967	Шайба
8	157919	Винт	57	157968	Винт
9	157920	Штанга	58	157969	Пластина
10	157921	Контргайка	59	157970	Винт
11	157922	Удлинитель стола (левый)	60	157971	Указатель
12	157923	Винт	61	157972	Консоль
13	157924	Стопорная пластина (левая)	62	157973	Штифт
14	157925	Винт	63	157974	Гайка
15	157926	Винт	64	157975	Шайба
16	157927	Опора задняя	65	157976	Пластина
17	157928	Пластина	66	157977	Винт
18	157929	Фронтальный упор	67	157978	Винт
19	157930	Винт	68	157979	Шайба
20	157931	Шайба	69	157980	Винт
21	157932	Винты	70	157981	Пластина соединительная
22	157933	Шайба	71	157982	Гайка
23	157934	Болт	72	157983	Ось
24	157935	Удлинитель упора (левый)	73	157984	Втулка
25	157936	Удлинитель упора (правый)	74	157985	Пружина
26	157937	Подшипник	75	157986	Шпилька
27	157938	Винт	76	157987	Шпилька
28	157939	Гайка	77	157988	Винт
29	157940	Шпилька	78	157989	Гайка
30	157941	Ручка фиксатора	79	157990	Винт фиксации
31	157942	Шайба	80	157991	Пружина
32	157943	Винт	81	157992	Шайба
33	157944	Фиксатор	82	157993	Гайка
34	157945	Пружина	83	157994	Подшипник
35	157946	Удлинитель стола (правый)	84	157995	Штанга направляющая
36	157947	Стопорная пластина (правая)	85	157996	Штифт
37	157948	Рукоятка	86	157997	Крышка задняя
38	157949	Шайба	87	157998	Зажим
39	157950	Винт	88	157999	Болт с фланцем (левый)
40	157951	Пластина	89	158000	Фланец наружный
41	157952	Винт	90	158001	Кольцо переходное
42	157953	Вставка стола	91	158002	Диск пильный
43	157954	Стол поворотный	92	158003	Фланец внутренний
44	157955	Указатель	93	158004	Винт
45	157956	Винт	94	158005	Шайба
46	157957	Шайба	95	158006	Крышка редуктора
47	157958	Гайка	96	158007	Прокладка
48	157959	Шкала	97	158008	Подшипник
49	157960	Болт	98	158009	Крышка подшипника

№ поз.	Артикул	Наименование	№ поз.	Артикул	Наименование
99	158010	Шайба	143	158054	Винт
100	158011	Винт	144	158055	Гайка
101	158012	Шпиндель	145	158056	Винт
102	158013	Шпонка	146	158057	Гайка
103	158014	Шестерня	147	158058	Шайба
104	158015	Шайба стопорная	148	56914	Ремень
105	158016	Подшипник	149	158059	Кожух ремня
106	158017	Пластина	150	158060	Винт
107	158018	Винт	151	158061	Винт
108	158019	Корпус пильного диска	152	158062	Крышка
109	158020	Втулка	153	158063	Винт
110	158021	Подшипник	154	158064	Шайба
111	158022	Шпонка	155	158065	Шайба
112	158023	Вал-шестерня	156	158066	Шкив ведомый
113	158024	Крышка щёткодержателя	157	158067	Кольцо стопорное
114	158025	Щетки угольные	158	158068	Крышка
115	158026	Щёткодержатель	159	158069	Фиксатор пильного диска
116	158027	Винт	160	158070	Пружина
117	158028	Корпус двигателя	161	158071	Винт
118	158029	Наклейка	162	158072	Ручка
119	158030	Статор	163	158073	Винт
120	158031	Винт	164	158074	Рукоятка 1
121	158032	Кольцо	165	158075	Фиксатор
122	158033	Подшипник	166	158076	Тяга
123	158034	Ротор	167	158077	Кнопка блокировки (правая)
124	158035	Подшипник	168	158078	Кнопка блокировки (левая)
125	158036	Крышка корпуса	169	158079	Пружина
126	158037	Винт	170	158080	Кнопка включения
127	158038	Шкив двигателя	171	158081	Переключатель
128	158039	Ролик	172	158082	Винт
129	158040	Шайба	173	158083	Винт
130	158041	Шайба	174	158084	Рукоятка 2
131	158042	Винт	175	158085	Шайба
132	158043	Тяга	176	158086	Шайба
133	158044	Кожух пильного диска	177	158087	Прижимная планка
134	158045	Пружина	178	158088	Кабельный ввод
135	158046	Кольцо	179	158089	Шнур питания
136	158047	Вставка	180	158090	Шайба
137	158048	Винт	181	158091	Гайка
138	158049	Пластина	182	158092	Винт
139	158050	Кожух защитный	183	158093	Подшипник
140	158051	Винт			
141	158052	Мешок пылесборный	01÷08	158094	Струбцина в сборе
142	158053	Патрубок пылесборника	09÷023	158095	Указатель в сборе